



# Telepítési és kezelési útmutató

felhasználóknak

WPLK

19.08.2022

Megjegyzés:

Minden szöveget, adatot, rajzot és illusztrációt a legnagyobb gondossággal állítottunk össze. Az M-TEC International GmbH & Co KG nem vállal felelősséget a dokumentumban esetlegesen előforduló hibákért és változásokért.

A tartalom és a képek kivonata vagy teljes átvétele csak az M-TEC International GmbH & Co KG írásos engedélyével engedélyezett.

A műszaki részletekkel, például a fogyasztással, COP értékekkel stb. kapcsolatos információkért kérjük, olvassa el a vonatkozó adatlapot.

# TARTALOMJEGYZÉK

TA	RTAL	OMJEGYZÉK	3
1.	BE\	/EZETÉS	4
	1.1.	Általános információk	4
	1.2.	A dokumentum tartalma	4
	1.3.	Ebben a dokumentumban nem szerepel	4
	1.4.	További dokumentumok	4
	1.5.	Szükséges eszközök	4
2.	ÁL1	ALÁNOS INFORMÁCIÓK	4
z	57 <i>É</i>	ου ίτάςι μτας ίτάς οκ	5
0.	02/		
4.	BIZ	TONSÁGI INFORMÁCIÓK	5
5.	ΑH	IŐSZIVATTYÚ TERVEZETT HASZNÁLATA	6
	5.1.	Munkaterületek és biztonsági eszközök	.6
6.	ELL	ÁTÓ BERENDEZÉSEK	6
	6.1.	Fő összetevők	6
	6.2.	Ellenőrzés	6
7.	МŰ	ÍKÖDÉS ÉS KIJELZŐ	7
	7.1.	Felhasználói szint	7
	7.2.	Kijelző és kezelőelemek	7
	7.3.	Láthatóság	8
_			_
8.	KEZ	ZELO FELULET - Easy	.9
	8.1.	Start menů - Home	.9
	8.2.	Felulet beallitasok	10
	8.3.	A beallitasok menu alapveto elrendezese	10
	8.4. ог		11
	8.5. o.c	Hasznalati meleg viz	12
	8.0. 0.7		12
	8.7.	A rendszer mukodesi modjanak kivalasztasa1	.ວ 1 າ
	8.8.	Kemenysepro	13
	8.9.	ESZKOZ	14
	8.10.	Help menu	15
9.	WE	BES ALKALMAZÁS	15
	9.1.	Kapcsolat helyi hálózaton keresztül	15
	9.2.	Kapcsolat külső hálózaton keresztül	15
10	TIS	ZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS	17
11	GA	RANCIÁLIS INFORMÁCIÓK	17
12	ÁR	TALMATLANÍTÁS	17
12	RI7	τοννάςι αρατί αρ	19
			10
14	ME	GFELELOSEGI NYILATKOZA I	.9
MI	GJEG	YZÉSEK, ELÉRHETŐSÉG	20

### 1. Bevezetés

Gratulálunk, hogy minőségi terméket vásárolt az M-Tec-től!

### 1.1. Általános információk

Ez a dokumentum egyaránt szól az M-Tec hőszivattyúkat telepítő fűtésszerelőknek és az M-Tec hőszivattyúkat üzemeltető végfelhasználóknak. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a dokumentumot.

### 1.2. A dokumentum tartalma

Ez a kézikönyv a termék részét képezi. A termék teljes élettartama alatt meg kell őrizni, és szükség esetén tovább kell adni a termék későbbi tulajdonosainak vagy felhasználóinak.

A kézikönyvben használt ábrák mindegyike példagrafika!

### 1.3. Ebben a dokumentumban nem szerepel

A rendszer tervezésével és karbantartásával kapcsolatos információk.

### 1.4. További dokumentumok

• M-Tec kapcsolási rajz kézikönyv

### 1.5. Szükséges eszközök

- 1 készlet kereszt- és hornyos csavarhúzó
- Oldalvágó
- Olló
- 1 készlet csavarkulcs vagy csőkulcsok
- Vízvezeték-szerelési anyag a menetek tömítéséhez
- Elektromos csatlakozásokhoz szükséges berendezések
- Védőkesztyű
- Tesztelő és áramcsipesz

# 2. Általános információk

A WPLK sorozat hőszivattyúi teljes inverteres egységek, amelyek nagy teljesítményű alkatrészekkel és széles méretekkel rendelkeznek a gép hatékonyságának növelésére.

Az R452b gáz használata lehetővé teszi a nagy teljesítmény és az alacsony környezeti terhelés elérését. A két elektronikus szelep, a körfolyamat megfordításáért felelős szelep, a nyomásérzékelők és a hőmérsékletérzékelők jelenléte az elektronikába integrált mikroprocesszoros szoftveren keresztül biztosítja a gép teljes funkcionalitását és megbízhatóságát a különböző üzemmódokban.

A gép vezérlése távvezérlővel történik, amely lehetővé teszi a gép működésének nyomon követését, valamint a termelt víz hőmérsékletének és a működési módjának (nyári/téli) megváltoztatását.

# 3. Szállítási utasítások

A szállítás során a hőszivattyú legfeljebb 45°-ban megdönthető (mindkét irányban). A szállítási biztosítékot a használatba vétel előtt el kell távolítani. Az előírt zónákat nem szabad leszűkíteni vagy letakarni. Tartsa be az egyes országok sajátos építési előírásait.

A nem mellékelt, de a megrendelő kérésére szállított szennyfogót a hőszivattyú előtti fűtési visszatérőbe kell felszerelni. Tartsa be az adott országban érvényes előírásokat. Tartsa be a jobb oldali forgási irányt: helytelen bekötés esetén akadályozza a hőszivattyú indítását. A hőszivattyú programozója megjeleníti a megfelelő figyelmeztető jelzést (a bekötés kijavítására).

A hőszivattyú túl alacsony hőmérsékletű rendszerrel való üzemeltetése teljes blokkot okozhat. Hosszabb áramszünet után az alábbiakban leírt üzembe helyezési módszert kell alkalmazni. Rendszeres időközönként tisztítsa meg a szennyfogót. A készülék kinyitása előtt kapcsolja ki az összes elektromos áramkört. A hőszivattyúval kapcsolatos munkálatokat csak az ügyfélszolgálat felhatalmazott és hozzáértő személyei végezhetik.



# 4. Biztonsági információk

A fűtési hőszivattyú megbízható, biztonságos és problémamentes működése érdekében tartsa be az alábbi pontokat:

A hőszivattyúrendszer telepítése és első üzembe helyezése kizárólag az M-Tec és partnereinek szakembereire korlátozódik. A munkálatok megkezdése előtt válassza le a rendszer áramellátását, győződjön meg arról, hogy nincs feszültség, és védekezzen a véletlen visszakapcsolás ellen. Tartsa be a használatra vonatkozó érvényes irányelveket, szabványokat és előírásokat, még akkor is, ha azok nem szerepelnek ebben a dokumentumban.

Ezek közé tartoznak:

- Egyetemesen alkalmazandó balesetmegelőzési szabályok
- Biztonsági követelmények
- Környezeti követelmények
- Minden vonatkozó törvény, szabvány, iránymutatás és rendelet
- A helyi áramszolgáltatók követelményei

A hőszivattyúrendszerrel kapcsolatos minden karbantartási és javítási tevékenységet az M-Tec és partnereinek szakemberei végeznek. Biztosítsa az óramutató járásával megegyező irányú forgást. A kompresszor károsodhat, ha folyamatosan rossz irányban forog! A hőszivattyúrendszert a szerződésben meghatározottaktól eltérő célra használni tilos.

Tilos továbbá a rendszerelemeket a rendeltetésüktől eltérő célokra használni. A hőszivattyúrendszeren bármilyen módosítás csak az M-Tec-kel való egyeztetés után fogadható el, és csak az M-Tec vagy partnereinek szakemberei végezhetik el.

A hőszivattyú kondenzátorában lévő lerakódások (pl. rozsda) megelőzése érdekében ajánlott megfelelő korróziógátló rendszer használata. A hőszivattyúrendszer meghibásodása esetén (magas nyomás meghibásodása, alacsony nyomás meghibásodása vagy határhőmérséklet elérése) és az épületben fennálló fagyveszély esetén a hőszivattyúrendszer fagyálló üzemmódra kapcsol. Ha a hőszivattyú nem állandóan lakott épületekben (pl. nyaralókban) van telepítve, a felhasználó felelős a rendszer fagymentesen tartásáért.

Ha a hőszivattyúrendszer bármely részéből hűtőközeg szivárog - bármi legyen is az oka -, gondoskodjon a megfelelő levegőztetésről, és kerülje a nyílt fény vagy tűz melletti kezelést. Azonnal hagyja el a veszélyes zónát és értesítse ügyfélszolgálatunkat.

### 5. A hőszivattyú rendeltetése

### 5.1. Munkaterületek és biztonsági eszközök

Az egyes hőszivattyú-típusok alkalmazási határai a vonatkozó műszaki adatlapon találhatók.

Az ECOAir hőszivattyú biztonsági nyomáskapcsolóval van felszerelve, amely 4,2 MPa (42 bar) nyomás elérésekor leállítja a gép működését. A hőszivattyú fagyvédelmi rendszerrel van felszerelve, amely alacsony külső hőmérséklet esetén megakadályozza a hőszivattyúhoz csatlakoztatott vízvezetékek befagyását. A fagyvédelem aktiválásakor a keringtető szivattyú bekapcsolva marad, még akkor is, ha a hőszivattyú kikapcsolt állapotba van állítva. A gép készenléti állapotban marad, amikor a védelem aktív, és ezért elindulhat, ha a körülmények ezt megkívánják (még akkor is, ha kikapcsolt állapotban van). Ennek alapja a vezérlőfeszültség bekötése.

# 6. Ellátási berendezések

### 6.1. Fő összetevők A hőszivattyút raklapon szállítják.

### 6.2. Ellenőrzés

A szállítás a hőszivattyúmodulból és az integrált központi vezérlésből áll.

A fűtési hőszivattyú átvétele után azonnal ellenőrizze a rendszer teljességét és sérüléseit!

#### Szükség esetén húzza meg a hőcserélők hidraulikus csatlakozásait, mivel azok papír tömítéssel vannak ellátva, és bizonyos körülmények között csökkenthetik azon kialakítását.

A pontos szállítási terjedelmet lásd a szállítólevélben. Ha bármilyen sérülést észlel, vagy a szállítás hiányos, kérjük, azonnal értesítse cégünket, mert későbbi reklamációra nincs lehetőség.

# 7. Működés és kijelző

Ez a fejezet a képernyő alapvető megjelenítését és a kijelzőfelület fontos vezérlőelemeit ismerteti.

# 7.1. Felhasználói szint

A vizualizáción több felhasználói szint létezik, amelyek a három "Kezdő", "Haladó" és "Szakértő" módra oszthatók, amelyeket bizonyos felhasználói csoportoknak szánnak. A felhasználói szinttől függően bizonyos menük elérhetők, és speciális információs paraméterek és beállítási paraméterek jelennek meg. Ezáltal különböző működési szinteket kínálnak. A végfelhasználó kezelheti a fűtési rendszert, és beállíthatja azt az egyéni igényeknek megfelelően. A szerviztechnikus felhasználó beállíthatja és indíthatja a fűtési rendszert.

Szint	Mód	Felhasználó	Funkcionalitások
1	Kezdő	Végfelhasználó	Minimális beállítási lehetőségek, nincs szükség felhasználói jelszóra
2	Haladó	Végfelhasználó	További beállítási lehetőségek, felhasználói jelszó szükséges "100"
4	Vízvezeték- szerelő	Technikus	Beállítások a fűtési rendszerek gyártói számára. Hozzáférés a szükséges paraméterekhez. Szerviztechnikus jelszó szükséges
10	Szakember	Technikus	Hozzáférés az összes paraméterhez. Szerviztechnikus jelszó szükséges

# 7.2. Kijelző és kezelőelemek

Állapotjelző lámpa	Ez a kijelzőelem jelzi, hogy egy adott paraméter/opció be van-e állítva (az állapotjelző lámpa narancssárgára vált) vagy nem (az állapotjelző lámpa fehérre vált).
Választótárcsa 20,0 20,5 21,0 °C 21,5 22,0	A választótárcsával lehet értékeket beállítani (meghatározott lépésekben szegmentálva). A középen megjelenített érték jelenleg kiválasztott. Érintse meg a kiválasztó- tárcsát, és mozgassa felfelé vagy lefelé egy új érték kiválasztásához.
Nyitott almenü	Ez a gomb jelzi, hogy a megfelelő bejegyzéshez létezik almenü, amely itt nyitható meg. Az egyes paraméterekhez tartozó beviteli panelek is megnyílnak.
Menü vissza	Ezzel a gombbal térhet vissza a kezelő felületre, ahonnan a jelenlegi felület elérhető. A gomb jobb oldalán megjelenik az eredeti felület neve.
ON/OFF-kapcsoló	ltt kapcsolhatók be vagy ki bizonyos beállítások és rendszeropciók.

#### Gördítősáv



Ha egy menühöz több bejegyzés létezik, mint amennyi megjelenik a képernyőn, a menüben görgethet (a felfelé és lefelé mutató nyilakkal, valamint a nyilak közötti görgetősáv mozgatásával). A képernyőbejegyzések görgetése soronként történik.

Bezár/Ki/Nyit csúszka

Close	Off	Open			
Szövegkiválasztás menü					
	Off				
	Auto				
Day					
	Night				
V	acatio	n			
	Party				

paraméterekkel együtt használnak a három állapot közül: **Close** (Zár), **Off** (Ki) és **Open** (Nyit). Állapot kiválasztására szolgál. Az állapotszövegek száma és típusa a paramétertől függően eltérő. Egy bejegyzés kiválasztása után a kiválasztási menü automatikusan bezárul, és a kiválasztott állapot szövege megjelenik a paramétermezőben.

Ez egy csúszógomb, amelyet meghatározott beállítási

### Beviteli mező



Set temperature 60 0 - 3600 7 8 9  $\leftarrow$  4 5 6  $\times$  1 2 3 0  $\pm$  . OK Egy mező megérintésével automatikusan megnyílik a megfelelő beviteli mező billentyűzete. A szövegbeviteli mezők az alfanumerikus beviteli panelhez vannak társítva. Itt a beírt szöveg megjelenik a szerkesztősorban, és a jóváhagyás befejezése után az **OK** gomb megnyomásával a szerkesztősorból származó érték elfogadásra és átvitelre kerül.

A további karaktereket tartalmazó billentyűkiosz-tásra való váltás az **ALT** gombbal történik.

A numerikus beviteli mezők a numerikus beviteli panelhez vannak társítva.

A szerkesztősor alatt megjelenik az az értéktartomány, amelyen belül a bejegyzés lehetséges. Ha olyan értéket ad meg, amely kívül esik a megjelenített tartományon, akkor az értéket nem lehet elfogadni az **OK** gombbal, és az értéktartomány piros színnel van kiemelve.

Általában a címsor annak a paraméternek a pontos megjelölését mutatja, amelynek a panelje éppen nyitva van.

Az <u>megnyomásával újra kiléphet egy beviteli panelből</u> anélkül, hogy a beírt értékeket elfogadná. A szerkesztősorban lévő bevitelek a <del>Con</del>gombbal törölhetők.

# 7.3. Láthatóság

A részletes menü néhány pontja csak akkor látható, ha a megfelelő modulok (fűtési kör, melegvíztároló, szolárkör, ...) aktiválva vannak. Néhány menü (pl. **Fényerő)** csak a helyi megjelenítésen keresztül érhető el.

# 8. Kezelőfelület - Easy

# 8.1. Start menü - Home (Otthon)



A Home (otthon) menü áttekinthetően megjeleníti a legfontosabb kijelzési értékeket és beállítási lehetőségeket. Többek között tartalmazza a külső hőmérséklet kijelzését és a menük felvételi lehetőségeit. **Rövid információ** és a **fűtési kör üzemmódja**. A fűtőkör egy választósávon keresztül kiválasztható, és a névleges hőmérséklet módosítható.

#### Információ

A fűtőkör névleges helyiség-hőmérsékletei csak a **fűtőkör üzemmódja** menüben az adott üzemmódhoz beállított hőmérséklet feletti és alatti 5°C-os tartományon belül állíthatók be.



### Példa: A nappali névleges hőmérsékletének beállítása a Home menüben

Ha a nappali névleges hőmérsékletét a menü **fűtőkörben** 22°C-ra állították be, a ténylegesen kívánt nappali hőmérséklet közvetlenül a **Home** menüben állítható be 17 °C és 27 °C közötti tartományban. A hőmérsékletnek ez a beállítása a **Home menüben** nem változtatja meg a menü **fűtőkörének** normálisan beállított nappali névleges hőmérsékletét.

### Riasztások

Az **A**z **i**konok jelzi a **Home** menüben, hogy a megfelelő alpontban egyes riasztások esedékesek. Az ikon kiválasztásával megnyílik a **riasztások menü.** A menü a riasztás részletes információit tartalmazza.

### Kiegészítő menü

Az 🛈 ikon lehetővé teszi egy további menü megnyitását. Ha van melegvíztároló, akkor az ikonra kattintva megnyílik a melegvíztároló hőmérsékletének menüje.

### Tevékenység ikonok

Az üzemmódtól függően a következő aktivitási ikonok jelennek meg a névleges szobahőmérséklet felett:







Esztrich fűtés



### Fűtési kör üzemmódja

Ebben a menüben a fűtőkörök meglévő üzemmódjai választhatók (és ezáltal folyamatosan aktiválhatók). Az itt felsorolt üzemmódokhoz további részletek a főmenüben találhatóak.

Ikon	Üzemmód	Jelentése
Ý	Party	A parti végének időpont-beállítása.
\$	Nap	A Nappali üzemmód aktiválása (normál hőmérséklet):
$\bigcirc$	ldőzítő	Automatikus váltás nappal és éjszaka között. Az előre beállított napi fűtési idők (a hét napjától függően)
(	Éjszaka	Az Éjszakai üzemmód aktiválása (csökkenő üzemmód).
(	Készenléti állapot	Az aktuálisan kiválasztott fűtőkör be- és kikapcsolása. Kikapcsolt fűtőkörben a fagyvédelmi funkció aktív marad.

#### 8.2. Menü beállítások



A különböző rendszerüzemmódok és a fűtőkörök más helyeken is előhívható üzemmódjainak kiválasztási menüin kívül a hőtermelő rendszer további beállítási pontjai is kiválaszthatók és utólag szerkeszthetők.

#### A beállítások menü alapvető elrendezése 8.3.



# 8.4. Fűtési körök



A fűtőkör kiválasztása egy választókerékkel történik, majd módosítható egy üzemmód. Egy üzemmód aktiválásához nyomja meg a megfelelő gombot a **Home (Otthon)** menüjében.

Fűtőkör üz	emmódja			Leírás
Fűtés				Lehetővé teszi a névleges szobahőmérséklet beállítását a
TOP1	Normal temp. 21.0 21.5 22.0 °C 22.5 23.0	R	educed temp. 20.0 20.5 21.0 °C 21.5 22.0	Nappali üzemmód (nappali hőmérséklet/normál hőmérséklet) és az Éjszakai üzemmód (éjszakai hőmérséklet/alacsonyabb hőmérséklet) esetében is. A hőmérsékleteket 10 - 30 °C közötti tartományban lehet beállítani. A <b>Hűtés</b> funkció a <b>Fűtés</b> funk- cióval analóg.
Hűtés	These area			Az itt beállított névleges értéket a Home menüben állítható be
TOP1	Normal temp.	F	educed temp.	±5 °C tartományon belül.
~				
Cont	20.5		19.5	
0001	21.0 °C		20.0 -C	
$\sim$				
Party				Ez elindítja a nappali hőmérséklet fűtési idejének egyszeri be-
	Party end			állítását (és az éjszakai hőmérsékleti ciklus esetleges megszakí- tását) anélkül, hogy a normál esetben használt beállításokat
Party	12:00 AM			veglegesen megvaltoztatna. A Party Endi (party vege) Ido-
	12:15 AM			hőmérséklet mostantól, állandó marad addig az időpontig. Ezt
~	12:30 AM			követően a fűtőkör ismét visszatér az eredeti üzemmódba.
Időkapcsol TOP1	<mark>ó</mark> Select day(s) Mo Tu	We	Th	A következő felület.támogatja a fűtési/hűtési kör beállítását a hét egyes napjaira vagy a napok egy csoportjára. A hét nap- jának kiválasztása az eredetileg megjelenített <b>Heti időzítőn</b> végezhető el. A <b>Heti időzítőn az</b> egyes és az egymást követő napok közvetlen érintéssel választhatók ki.
Heat (P)	Fr Sa	Su	OK	
~	Overview	/	<b>~</b>	tének beállítását a hét minden egyes napjára vagy napok
				Hétköznaponként legfeljebb 3 időblokk adható meg. Az aktív
TOP1	Select day(s)			időblokkok alatt a nappali hőmérséklet (normál hőmérséklet),
^	Mo Tu	We	Th	az inaktív időszakokban pedig az éjszakai hőmérséklet
Cool 🕑	Fr Sa	Su	<u>ok</u>	(alacsonyabb hőmérséklet) marad fenn. Az időpontok
~	Overview	/		beallitasa a közepső ket valasztótárcsával törtenik. Tovabba a kiválasztás időintervalluma a jobb oldali választótárcsán keresztül állítható be. Egy időblokkot úgy lehet kikapcsolni.
	Start	Stop	Interval	hogy a kezdési és a leállítási időre ugyanazt az időt állítja be.
(The Color	24:00	24:00	15 min	
Block 1 🕑	00:00	00:00	30 min 60 min	
$\sim$	01:00	01:00	oo min	

# 8.5. Használati-melegvíz



Ez a menü a HMV-tároló kiválasztására szolgál, és ezt követően beállítási lehetőségeket kínál a melegvíztartályhoz (**Hőmérséklet**) és egy menüt a melegvíztartály heti időzítőjének beállítására (**Időzítő kapcsoló)**.

Hőmérsékl Üzemmód	et			
∧ HWT1 {} ∽	Act 21.4°C Heat u Set: 52.0°C	ib		Ez a felület a melegvíztartály aktuális hőmérsékletét mutatja. A névleges HMV-hőmérséklet a választótárcsával állítható be. Egy kapcsolómezővel lehet váltani az <b>Automatikus</b> és a <b>Fűtési</b> üzemmódok között. A felfűtés lehetővé teszi a melegvíz tartály egyszeri felfűtését, amely azonnal elindul, kivéve, ha az aktuális HMV-hőmérséklet már magasabb, mint a kívánt névleges hőmérséklet.
dőzítő kap	csoló			
	Select day(s	)		Funkciója analóg a fűtési körök funkciójával.
	Μο 🔟	we (	D	
HWT 1 🕑	Fr Sa	Su O	R	
	Overviev			
	Start	Stop	Interval	
	24:00	24:00	15 min	
Block 1 🕑	00:00	00:00	30 min	
	00:30	00:30	60 min	

# 8.6. Vakáció



Lehetővé teszi a hőmérsékleti beállítások egyszeri, több napos időtartamra történő ideiglenes módosítását a rendszerint használt nappali és éjszakai hőmérséklet megváltoztatása nélkül.

Vacation from	n 00:00	until 23:59	
May 2021			
Jun 2021	31 Sa	Jun 2021	17 Sa
Jul 2021	01 Th	Jul 2021	18 Su
Aug 2021	02 Fr	Aug 2021	19 Mo
Sep 2021			

A választótárcsák segítségével adja meg a szabadságolási időszak kezdő (from) és befejező (to) dátumát. A vakációs időkeret tehát a kezdőnap 00:00 órájától a végnap 23:59 órájáig tart. Ez alatt az időkeret alatt a megadott névleges hőmérsékletet tartják fenn, és az

kezdőképernyőn. Ezt követően a fűtőkör visszatér az eredeti üzemmódba, és a mentett hőmérsékleti értékeket használja.

#### Információ

A paramétermenüben Settings ► Device ► Service ► Heat circuit ► Heat circuit ► parameters ► Heating (beállítások ► készülék ► szerviz ► fűtőkör ► fűtőkör ► paraméterek ► fűtés) a "Room temp. Vacation" (Helyiséghőm. Vakáció) paraméterrel a vakáció hőmérsékletének névleges értéke módosítható.

# 8.7. A rendszer működési módjának kiválasztása



Ez a menü a rendszer működési módjának kiválasztására szolgál. A következő üzemmódok választhatók ki a választótárcsán keresztül:



A rendszer alapértelmezés szerint **készenléti** üzemmódban van állítva. Ebben az esetben a fűtőkörök, a HMV-tároló, a szolárrendszer és a fotovoltaikus rendszer beállított üzemmódjai ki vannak kapcsolva, a hőtermelő nem aktív, de a fagyvédelem aktív marad.

Ahhoz, hogy a fűtőkörökre megadott beállítások

érvénybe lépjenek, először ki kell választani egy aktív rendszerüzemmódot. A rendelkezésre álló lehetőségek az Automatic (automatikus) üzemmód vagy a Hot water (melegvíz) üzemmód.

A **melegvíz üzemmód** üzemmódban a fűtési körök ki vannak kapcsolva (a fagyvédelem aktív marad), a melegvíztárolók, a napelemes rendszerek és a fotovoltaikus rendszer be van kapcsolva.

Az **automatikus** üzemmódban a fűtési és hűtési körök, a HMV-tartályok, a napelemes rendszerek és a fotovoltaikus fagyvédelem aktiválódik.

Ebből a rendszerüzemmódból elérhető a két opció, az automatikus fűtés és az automatikus hűtés, amelyeknek csak egyfajta hőmérséklet-elosztó köre van (fűtés vagy hűtés) és egyfajta puffer (fűtés vagy hűtés). Ezek a rendszer üzemmódok is automatikusan aktiválódnak, amennyiben a rendszer opciós menüjein beállításokat végzett. Ezeket a módosított beállításokat a rendszer elfogadja, amikor ismét aktív rendszer üzemmódra vált.

# 8.8. Kéményseprő



Ez a menü a kéményseprő üzemmód indítására szolgál a "start" gomb megnyomásával.

A menü a hátralévő időt, valamint a megfelelő státusz ikont <sup>A</sup> is megjelenít a kezdőképernyő aktivitási sávján. A kéményseprő üzemmód a károsanyag-kibocsátás mérésére szolgál.

#### Információ

A menü **külső hőforrás** csak akkor látható, ha a"Has emissions" opció aktivált **Settings ► Device ► Service ► Ext. heat source ► Parameter** (Beállítások ► Eszköz ► Szolgáltatás ► Külső hőforrás ► Paraméter).

// 6			
Hote	rrac	tin	1102
11010	/11a3	up	usu

Leírás

#### Külső hőforrás



Aktiváláskor a tényleges hőtermelő leáll, és a külső hőforrás maximális teljesítménnyel üzemel, legfeljebb 2 órán keresztül (lásd a kijelzett hátralévő időt). A kéményseprő funkciót a kezelő bármikor megszakíthatja, ellenkező esetben a funkció a jelzett hátralévő idő lejárta után automatikusan véget ér. Ekkor a rendszer visszatér az eredeti üzemmódba.

# 8.9. Eszköz



Ebben a menüben a következő részfeladatok választhatók ki a bal oldali kiválasztó tárcsával:

Almenü		Leirás
Szolgáltata	ás	Belépénél (vagy egy helytelen jelszó) megadásával kilén a
ereigantati	Technician password	Szakértő üzemmódba, és visszatér az 1. felhasználói szintre.
		Ha a szerviztechnikus felhasználói szint aktív, és a
		kezelőegységet 30 percig nem kezeli, a rendszer
Service	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	automatikusan visszaáll a normál felhasználói módba (1.
~	6 7 8 9 0 <del>ok</del>	felhasználói szint).
Nyelv		Ez a menü lehetővé teszi a nyelv kiválasztását.
	Select language	A változtatás a menü elhagyásakor bekövetkezik.
~		
Languaga	Deutsch	
Language	francais	
$\sim$		
Egység		Itt kiválaszthatja az egységrendszert, nevezetesen az <b>ISO</b> és
0/ 0	Select unit	az Imperial-t, amelyben a készüléknek működnie kell.
~		A változás akkor következik be, amikor elhagyja ezt a menüt.
2 3.		
Unit	ISO	
$\sim$	Imperial	
Káporpyő		E paraméter kiválasztása után a kijelző heviteli lehetőságe
кереттуо	Clean screen	10. másodporcro blokkolódik, hogy a képorpyő ticztítását
		elvégezze anélkül hogy az érintőkénernyő reagálna az
^		érintésre
Screen	Clean	<b>FIGYELEM:</b> Soha ne tisztítsa az érintőképernyőt oldószerek-
		kel. súrolószerrel vagy súrolószivaccsal.
		Ellenkező esetben az érintőképernyő felülete megsérülhet!
		A tisztításhoz puha, vízzel vagy kevés tisztítószerrel enyhén
		benedvesített ruhát használjon. A tisztítószert mindig
		közvetlenül a ruhára kell fújni, és nem közvetlenül az
		érintőképernyő felületére.

# 8.10. Help (segítség) menü



A súgó gombra kattintva megnyílik egy online ablak a kezelési útmutatóval. A súgó szövege menünként eltérő. A részletes menü pontjainál az egyes paraméterek segédlete szerepel, míg az összes többi pontnál a menü leírása és kezelése jelenik meg.

# 9. Webes alkalmazás

Az M-Tec hőszivattyút közvetlenül a vezérlőegységen keresztül vagy egy webes felületen keresztül kezelheti. Itt minden beállítást elvégezhet a kezelési utasítás szerint, a vezérlőegység felhasználói felületével analóg módon. Kétféleképpen érheti el a webes felületet:

# 9.1. Kapcsolat helyi hálózaton keresztül

A "helyi hálózat" az Ön épületének belső otthoni hálózata. A hőszivattyú és az az eszköz, amellyel a hőszivattyúhoz kíván hozzáférni (pl. PC, notebook, okostelefon), ugyanabban a hálózatban van. Ehhez szintén szükséges a hőszivattyú hálózati csatlakoztatása, akár LAN-kábellel, akár WLAN-stickkel (cikkszám: 670076).

Miután csatlakoztatta a hőszivattyút a hálózathoz, javasoljuk, hogy indítsa újra a hőszivattyút, hogy a hálózati router IP-címet rendeljen a készülékhez. Ezután leolvashatja a vezérlőegység IP-címét a ""Service" - "Network" - "LAN" ("Szolgáltatás" – "Hálózat" – "LAN") menüben (vagy, ha WLAN-sticket használ, a "WLAN" alatt). Írja be ezt az IP-címet a böngésző címsorába, és néhány másodperc múlva megjelenik a vizualizáció.

# 9.2. Kapcsolat külső hálózaton keresztül

Külső hálózatról való hozzáféréssel egyetlen eszközzel elérheti M-Tec hőszivattyúját világszerte, és elvégezheti a beállításokat. A hőszivattyúnak aktív internetkapcsolattal kell rendelkeznie (LAN-kábel vagy WLANstick segítségével), és egy aktív távkarbantartási licencet kell megrendelni.

### FONTOS

Még ha a hőszivattyú rendelkezik is távkarbantartási hozzáféréssel, a hozzáférés nem aktiválódik automatikusan. A hőszivattyúhoz való hozzáférés érdekében ezt a szerelő cégnek kell kérnie vagy megrendelnie (fűtésszerelő, vízvezeték-szerelő).

A hozzáférés aktiválása után a rendszer automatikusan elküldi a hozzáférési adatokat tartalmazó e-mailt. Ez így néz ki:

LinkMa	anager Mobile password-only account for Michael Kramer on KEBA_RM1
GateM	anager <do-not-reply@remote.keba.com></do-not-reply@remote.keba.com>
Geseridet:	Mo. 28.08.2017 13:24
Art	Michael Kramer
Hello N	lichael Kramer
Your ne	w account password: ggbmwhqk9546
Follow	this link to the LinkManager Mobile login screen: <u>https://remote.keba.com</u> (or aternatively:
https://	194.116.159.11).
(It is rea	commended to bookmark this page in your browser)
In the L	ogin screen type your username "Michael Kramer" and the password.
LinkMa Explore	nager Mobile has been verified to work with iPhone, iPad, and Android smart phones, as well as Internet r 8, Google Chrome, Apple Safari, and Mozilla Firefox.

A portál-hozzáférés beállítása után a hozzáférési adatokat az Ön e-mail címére küldik. Kövesse az e-mailben szereplő utasításokat. Ezután az áttekintő képernyőre kerül, amelyen láthatja a hozzájuk rendelt mellékleteket. Kattintson a megfelelő mellékletre:



### Kattintson a "WebHmi" gombra:

C Refresh	KEBA_RemoteMaintenance	Logoff
* Conice *Office Triagged		
() tk		0
_TK_KraM (M-TEC International)		
		<b>1</b>
⊙ <sup>✓</sup> SN:TK Full Access		
@ <sup>✓</sup> SN:TK WebHmi		H
Devices	Audit Admin	secumea

### Kattintson a "www" gombra, és hozzáférhet a vizualizációhoz.

C Back	WebHmi ( )			í l
*				
Name: Product Serial Created Source IP	WebHmi ( GENERIC - Web access (WWW) Agent 00608534F796-JGscWV55kB45#01 2017-04-04 11:02	)		
Firmware:	agentV6131_vendor_16482			
Last heartbeat:	2017-04-19 14 42 49			
Next	14.52.25			
Device Address:	192.168.10.67			
Uptime:	15 days 3 hours 42 minutes			
Rxb	899988			
Txb	10047894			
Rxp:	1258			
Txp:	3876			
Devices	Audit	Admin	secumea	

### FONTOS

A levélből származó jelszó csak egyszer használható fel. Az első bejelentkezéskor új jelszót kell megadni. Ezért feltétlenül végre kell hajtani az első bejelentkezési folyamatot, mivel a jelszó azonnal érvényét veszti.

# 10. Tisztítás és ápolás

Az időszakos karbantartás elsősorban a hőszivattyú helyes és hatékony működésének fenntartásához szükséges, az alkatrészek kopásának és elhasználódásának csökkentése érdekében. A beavatkozások gyakoriságát a felhasználó határozza meg, és elsősorban két tényezőtől függ:

- A szennyeződések nedves ruhával és a kereskedelemben kapható tisztítószerekkel eltávolíthatók a felületről.
- A kenőanyag- és tömítőanyag-maradványok, valamint az oxidáció szennyezheti a fűtővizet. A fűtővizet ezért rendszeres időközönként ellenőrizni kell. Ha szennyeződést észlel, a fűtővizet ki kell tisztítani.
- A fűtési rendszer tisztítását csak erre felhatalmazott vállalkozó végezheti.
- A fűtési rendszerben a víznyomást rendszeresen ellenőrizni kell, mivel a fűtővíz hiánya esetén a hibamentes működés nem lehetséges.
- Ha a víznyomás csökkenését észleli, a rendszert vízzel kell feltölteni.
- Anódos korrózióvédelemmel ellátott tartályok esetében az anódot legalább évente egyszer ellenőrizni kell. Ha az anódos korrózióvédelem elhasználódott, cserélje ki. Az anódot gyakrabban ellenőrizze, ha a víz agresszív.

# **11.Garanciális információk**

Ha a fenti pontok közül egy vagy több érvényesül, az M-Tec nem vonható felelősségre harmadik fél által a termékeiért. A garancia érvényét veszti, ha:

- A szervizelést és karbantartást nem a követelményeknek megfelelően végezték el, a javításokat nem az M-Tec szakszervize végezte el, vagy az M-Tec előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül végezték el.
- A rendszeren az M-Tec előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül módosításokat hajtottak végre.
- A beállítások és a biztonsági berendezések az M-Tec előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül módosultak.
- Az eredetitől eltérő vagy az előírtaktól eltérő hűtő- vagy kenőanyagokat használtak.
- A rendszert nem a telepítési utasításoknak megfelelően telepítették és/vagy csatlakoztatták.
- A rendszert nem megfelelően, helytelenül, hanyagul vagy nem a tervnek és/vagy a rendeltetésének megfelelően használják.

# 12. Ártalmatlanítás

Az üzemeltető felelős a hőszivattyú, valamint az összes üzemi folyadék és tisztítószer megfelelő ártalmatlanításáért. A különböző anyagok ártalmatlanítására vonatkozó ágazati és helyi előírásokat be kell tartani. A hőszivattyút csak szakképzett személyzet bonthatja szét és ártalmatlaníthatja. A hűtőközeget a fluortartalmú üvegházhatású gázokra vonatkozó európai irányelvnek megfelelően kell újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani.

- Válassza le a hőszivattyút a tápvezetékekről/kábelekről (víz és áram). Ügyeljen arra, hogy ez ne érintsen más készülékeket.
- Győződjön meg arról, hogy minden leválasztandó tápvezeték/kábel feszültségmentes és nyomásmentes.
- Távolítson el minden kezelő- és segédanyagot (pl. hűtőközeget), és ártalmatlanítsa azokat környezetbarát módon.
- Szerelje szét a hőszivattyút addig, amíg a rendszer minden alkatrésze egy anyagcsoporthoz nem rendelhető és ennek megfelelően nem ártalmatlanítható.
- A hőszivattyút környezetbarát módon ártalmatlanítsa. Tartsa be a nemzeti előírásokat.

### 13. Biztonsági adatlap

Mivel ez egy zárt hűtőközegkör, nem várható hűtőközeg-szivárgás. Ha mégis hűtőközeg-szivárgás történne, kövesse a biztonsági adatlapon szereplő tanácsokat.

### Biztonsági adatlap R410A

1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA Termék neve R410A

Kereskedelmi név R410A

Összetevők/szennyeződések

A következő összetevőket tartalmazza:

50% m/m Difluormetán (R32) {F+;R12} {EINECS-szám: 200-839-4} 50% m/m Pentafluor-etán (R125) {EINECS-szám: 206-557-8}

#### Releváns azonosított felhasználások

Ipari és szakmai. Használat előtt végezzen kockázatértékelést.

Nem ajánlott felhasználás

Fogyasztói felhasználás.

Vállalat azonosítása

BOC, Priestley Road, Worsley, Manchester M28 2UT E-mail cím ReachSDS@boc.com

Sürgősségi telefonszámok (24 óra): 0800 111 333

#### 2 VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

EK-besorolás Nem minősül veszélyes készítménynek. Nagy koncentrációban fulladást okozhat Az **emberre és a környezetre vonatkozó kockázatokra vonatkozó tanácsok** Folyékony gáz.

#### 3 ÖSSZETÉTEL/INFORMÁCIÓK AZ ÖSSZETEVŐKRŐL

Anyag/előkészítés: Előkészítés.

Összetevők/szennyeződések A következő összetevőket tartalmazza: 1,1,1,1,1,2,2,2 -Pentafluoretán (R 125) 50 % CAS-szám: 354-33-6 EINECS-szám: 206-557-8 A tiszta anyag EK-besorolása: Az ágazat által javasolt

Nem minősül veszélyes anyagnak. Nagy koncentrációban fulladást okozhat.

### **Difluormetán (R 32)** 50 %

CAS-szám: 75-10-5 EINECS-szám: 200-839-4 A tiszta anyag EK-besorolása:

Az ágazat által javasolt F+; R12

Nem tartalmaz olyan egyéb összetevőket vagy szennyeződéseket, amelyek befolyásolnák a termék besorolását.

# 4 ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Belégzés

A BELÉLEGZETT TÚLADAGOLÁS MINDEN ESETBEN AZONNALI ORVOSI ELLÁTÁST IGÉNYEL. MENTÉS

A SZEMÉLYZETET ÖNÁLLÓ LÉGZŐKÉSZÜLÉKKEL KELL FELSZERELNI. Tudatos

a belélegzés áldozatait nem szennyezett területre kell kísérni, és friss levegőt kell belélegezni. Ha a légzés

nehéz, adjon oxigént. Az eszméletlen személyeket nem fertőzött területre kell vinni, és,

szükség szerint mesterséges újraélesztéssel és kiegészítő oxigénnel. A kezelést

tüneti és támogató.

#### Bőrrel/szemmel való érintkezés

Fagyás esetén legalább 15 percig permetezze vízzel. Alkalmazzon steril kötszert.

Azonnal alaposan öblítse ki a szemét vízzel legalább 15 percig.

Vegye le a szennyezett ruházatot. Az érintett területet legalább 15 percig áztassa vízzel.

Orvosi segítség igénybevétele.

#### Lenyelés

A lenyelés nem tekinthető potenciális expozíciós útvonalnak.

#### 5 TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Különleges veszélyek

Tűznek kitéve a tartályok megrepedhetnek/felrobbanhatnak. Nem gyúlékony.

#### Veszélyes égéstermékek

Tűz esetén a hőbomlás következtében a következő mérgező és/vagy maró gőzök keletkezhetnek:

Karbonil-fluorid, hidrogén-fluorid, szén-monoxid.

#### Megfelelő oltóanyag

Minden ismert tűzoltószer használható.

#### Speciális módszerek

Ha lehetséges, állítsa le a termék áramlását. Távolítsa el a tartályt, vagy védett helyről vízzel hűtse le.

Speciális védőfelszerelés a tűzoltók számára

Használjon zárt légzőkészüléket és vegyszeres védőruházatot.

#### 6 BALESETI KIBOCSÁTÁS ELLENI INTÉZKEDÉSEK

#### Személyes óvintézkedések

Evakuálni a területet. A területre való belépéskor viseljen zárt légzőkészüléket, kivéve, ha a légkör biztonságosnak bizonyul. Biztosítani kell a megfelelő szellőzést.

#### Környezeti óvintézkedések

Ne kerüljön a csatornákba, pincékbe és munkagödrökbe, illetve minden olyan helyre, ahol a felhalmozódása veszélyes lehet. Próbálja meg megakadályozni a kibocsátást.

#### Tisztítási módszerek

Szellőztesse a területet.

#### 7 KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

#### A kezelése

Meg kell akadályozni a víz visszaszívását a tartályba. Ne engedje meg a tartályba való visszatáplálást. Csak megfelelően meghatározott, a termékhez, annak ellátási nyomására és hőmérsékletére alkalmas berendezést használjon. Kétség esetén forduljon a gázszolgáltatóhoz. Lásd a szállító kezelési utasításait.

#### Tárolás

Tartsa a tartályt 50 °C alatt, jól szellőző helyen. A palackokat rögzítse, hogy megakadályozza a leesésüket.

# 14. Megfelelőségi nyilatkozat





# **EC Declaration of Conformity**

PicoEnergy declares herby, that the products fullfits all relevant EC directives, EC safety standards and product-specific standards as laid out in the guideline set down by the member states of the EC Commission. This declaration is valid for all products listed under Models-Types. Unauthorized changes to the product result in loss of valid of this declaration.

#### Company

M-TEC international GmbH & Co KG Aumühlweg 20 AT 4812 Pinsdorf

#### Modell-Type

Direct expansion/Water heat pump WPD412 230V WPD412 WPD618 230V WPD618

Brine/Water heat pump			
WPS26 kompakt			
WPS26 PVT			
WPS412 230V			
WPS618 230V			
WPS1036 AC			

#### Water/Water heat pump WPS-W26

WPS-W412 230V WPS-W618 230V WPS-W1036 AC

#### <u>Air/Water heat pump</u> WPL412 WPL618 WPLK412 WPLK618

WPLK722

WPL618 230V WPLK412 230V WPLK618 230V WPLC1030

WPL412 230V

WPS26 AC

WPS412

WPS618

WPS1052 AC

WPS-W412

WPS-W618

WPS-W1052 AC

WPS26 PVT AC

#### **Relevant EC-Guidelines**

EC-machinery directive (2006/42/EG) EC-low voltage directive (2014/35/EU) EC-EMC directive (2004/30/EU) EC-pressure equipment directive (2014/68/EU) EC-Ecodesign directive (2009/125/EG) EU-Energy Labelling Directive (2017/1369/EU)

**Relevant harmonized European Standards** 

EN 60335-1:2012 / EN 60335-2-40:2014 EN 55014-1:2012 / EN 55014-2:2016 EN 61000-3-2:2019 / EN 61000-3-3:2014 EN 378-1:2018 / EN 378-2:2018 EN 378-3:2017 / EN 378-4:2019 EN 14511-1:2019 / EN 14511-2:2018 EN 14511-3:2018 / EN 14511-4:2018 EN 16147:2017

#### National Standards / Guidelines

ÖNORM M 7755 Teil1/2 (A) ÖNORM M 7770 (A) Druckgeräteverordnung (A) DIN 8901 (D) Druckgeräterichtlinie (D) BGR 500 (D) SVTI (CH)

Pinsdorf, 01.01.2022

Dr. Hannes F. Jakob, MBA Executive Partner

# Jegyzet

Az Ön magyarországi képviselője:



Thermotrade Kft. 2112 Veresegyház, Szadai út 13. Tel.: +36 28 588 810 info@thermotrade.hu www.thermotrade.hu